




Betriebsvorschriften & Haftung

Wiesenbergbahn

Gute Fahrt!

	<p>Diese Anlage kann durch den Fahrgast mit SisTiq selbst bedient werden. (Bedienung siehe separate Anleitung)</p>
	<p>Stationen sind videoüberwacht.</p>
	<p>Die Stationen verfügen über eine Gegensprechanlage</p>
	<p>Kabinentüren sind immer zu schliessen.</p>
	<p>Gütertransporte müssen angemeldet werden.</p>
	<p>Alle Bahnfahrten müssen bezahlt werden. Es können Stichprobenkontrollen durchgeführt werden.</p>
	<p>Der Benutzer ist verpflichtet, die Anlage mit äusserster Sorgfalt zu bedienen, ansonsten besteht ernsthafte Gefahr für Personen und Sachen.</p>
	<p>Es ist ausdrücklich untersagt, die Anlage zu benutzen...</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Durch Kinder unter 10 Jahren ohne Begleitung Erwachsener • Wenn die Fahrt durch starken Wind, aufkommende Gewitter, Schneesturm usw. gefährdet werden kann. • Wenn sich dem Fahrgast betriebsstörende Zustände unmissverständlich bemerkbar machen.
	<p>Transportvorschriften:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzlast maximal 4 Personen oder 320 kg • Gegenstände dürfen nur in der Kabine oder im Gepäckabteil transportiert werden und dürfen nicht aus dem Fahrzeug hinausragen.
	<p>Das Abstellen oder Lagern von Material innerhalb der markierten Sperrfläche ist verboten.</p>
	<p>Der Fahrgast ist verpflichtet, Betriebsstörungen und Zustände, die solche bewirken können, sofort der Betriebsleitung mitzuteilen.</p>
<p>Ebenfalls haftet er vollumfänglich gegenüber der Bahngesellschaft für Nichtbefolgen dieser Weisung sowie der Bedienungsanleitung.</p>	

Info Automatikbetrieb:

	<p>Für die Bedienung mit SisTIQ wird ein Smartphone benötigt</p>
	<p>Automatikbetrieb ist gesperrt, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kabine ist nicht in der Station ○ Kabinentüre in der gegenüberliegenden Station offen ○ Windgeschwindigkeit zu hoch ○ Störung
<p>Voraussetzung</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Kabine steht in der Station 	
<ul style="list-style-type: none"> • Keine Windwarnung anstehend (gelbe Lampe blinkt nicht) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Grüne Lampe «Automatik» leuchtet 	